

焼き鳥機 火のつけ方

1 プロパンガスのチューブをつなげます。


※この時全てのコックが閉まっている事を確認してください




2 ガスボンベの元栓を開け、
▶赤丸のコックを開けます。



3 1列ずつコックを開け、
火をつけていく



4 1列ずつ火をつける。
三角カバーをのせて完了。
下の油受けに水を入れて
ご使用ください。



5 火の大きさはコックのところの
バルブを回して調整



ここを回す



火の消し方は、ボンベ元栓→チューブ繋ぎ目コック→各列コックの順番で閉める