



火のつけ方 焼き鳥機



1

プロパンガスのチューブを
つなげます。

※この時全てのコックが
閉まっている事を確認
してください



閉まっている状態



2

ガスボンベの元栓を開け、
▶赤丸のコックを開けます。



3

1列ずつコックを開け、
火をつけていく



4

1列ずつ火をつける。
三角カバーをのせて完了。
下の油受けに水を入れて
ご使用ください。



三角カバーをのせる



5

火の大きさはコックのところの
バルブを回して調整



ここを回す



火の消し方は、ボンベ元栓→チューブ繋ぎ目コック→各列コックの順番で閉める