

one-touch ワンタッチテント

カラー天幕あります
(3m×3mのみ)



3m×3m 天幕…白、赤、青、緑 @10,842

3m×6m 天幕…白 @13,552 ※全て1泊2日料金

4m×8m 天幕…白 @40,656 安全のため、ウエイトをご使用ください




組み立て方

アルミ素材で軽い！

設置ラクラク！



1. 垂直に立ったフレームのサイド支柱を持ち、少し広げます



2. 天幕を被せます



※天幕の中心部を確認し、被せます。ただし四隅には被せないで内側に天幕がくるようにして下さい。

3. 対面でクロスしたフレーム(クロス桁)の下側を持ち、上に持ち上げながら左右に広げていきます



図2のポイント
※クロス桁の下側を持ち上げる際に、指の上側を押さえると広げやすくなります




4. 完全に開ききると支柱上部にロックがかかります。



※全ての支柱にロックがされているか必ず確認してください。

5. 天幕を引っ張って四隅にきちんとかけ、内側からクリップをクロス桁に引っ掛けます。
※各支柱と天幕四隅にマジックテープが付いていますので、張り合わせてください。



※風よけの網は、パイプからマジックテープを取り外してからフレームを折りたたんでください。

6. 支柱を片側ずつ伸ばし高さを調整します



※天幕の張り具合はデッションパイプ下部のハンドルを回すことで調整可能です。

